

Ablauf Diaphragma-Austausch

1. INSTALLATION



Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den Deckel und die zu ersetzende Membrane. Es wird dringend empfohlen, den Luftspalt mit Klebeband zu reinigen.



Legen Sie die neue Membrane, den Deckel und die soeben entfernten Schrauben bereit. Bewahren Sie die Papierabstandshalter für den Fall auf, dass Sie sie benötigen.



Legen Sie die Papierabstandshalter in den Sockel der oberen Platte.



Setzen Sie die Membran und die Schrauben ein. Legen Sie ein 200-Hz-Signal mit einer Amplitude von 3,5 V an. Bewegen Sie die Membran vorsichtig in die Position, in der keine Verzerrung wahrgenommen wird, und schrauben Sie sie schrittweise in der im Diagramm angegebenen Reihenfolge fest.



Überprüfen Sie den Kompressionstreiber (8 Ω), indem Sie ein Signal mit einer Amplitude von 3,5 V anlegen und einen Frequenzdurchlauf von 200 Hz bis 20 kHz durchführen.