

Ablauf Diaphragma-Austausch

1. INSTALLATION



Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den Deckel und die zu ersetzende Membrane. Es wird dringend empfohlen, den Luftspalt mit Klebeband zu reinigen.



Legen Sie die neue Membrane, den Deckel und die soeben entfernten Schrauben bereit. Bewahren Sie die Papierabstandshalter für den Fall auf, dass Sie sie benötigen.



Setzen Sie die Membrane vorsichtig ein und achten Sie darauf, dass die Unterlegscheibe perfekt in der Fassung der oberen Platte sitzt.



Setzen Sie den Deckel auf und achten Sie dabei darauf, dass die Löcher im Deckel zu den Löchern in der zu verschraubenden Deckplatte passen.



Setzen Sie die Schrauben ein und schrauben Sie sie nach und nach in der in der Abbildung angegebenen Reihenfolge fest.



Überprüfen Sie den Kompressionstreiber (8 Ω), indem Sie ein Signal mit einer Amplitude von 3,5 V anlegen und einen Frequenzdurchlauf von 200 Hz bis 20 kHz durchführen.